

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

C207

Komputer stacjonarny

Włączyć projektor przyciskiem 

Włączyć komputer stacjonarny

W przypadku braku wyświetlonego obrazu na ścianie (niebieskie tło):

- na pilocie wybieramy przycisk  następnie przyciskami   zaznaczamy WEJŚCIE B  i akceptujemy 

lub

W przypadku braku łączności w laptopach z systemem Windows skorzystać ze skrótu klawiszowego  + P i wybrać opcję duplikuj

Audio

Głośność regulować tylko przy pomocy komputera.

Internet

Komputer jest połączony z internetem na stałe.

Zakończenie zajęć

Wyłączyć projektor naciskając przycisk  , wyłączyć komputer

Notebook

Włączyć projektor przyciskiem 

Podłączyć laptopa do źródła zasilania.

Włączyć laptop i poczekać na załadowanie się systemu.

- na pilocie wybieramy przycisk  następnie przyciskami   zaznaczamy WEJŚCIE C  i akceptujemy 

lub

W przypadku braku łączności w laptopach z systemem Windows skorzystać ze skrótu klawiszowego  + P i wybrać opcję duplikuj

Audio

Połączenie notebooka z katedrą przy pomocy kabla HDMI należy użyć dodatkowo kabla jack/jack

Głośność regulować tylko przy pomocy laptopa.

Internet

Internet Wi-Fi proszę połączyć się z KA_Hot_Spot i zalogować się na swoje dane dostępne.

Zakończenie zajęć

Wyłączyć projektor naciskając przycisk 