


INSTRUKCJA OBSŁUGI SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO


C307

Komputer stacjonarny

Włączyć projektor przyciskiem 

Włączyć komputer stacjonarny

W przypadku braku wyświetlonego obrazu na ścianie (niebieskie tło):

Na pilocie nacisnąć przycisk „Source Search”  projektor automatycznie znajdzie podłączone urządzenie

lub

na pilocie wybieramy przycisk **HDMI 1**

W przypadku braku łączności w laptopach z systemem Windows skorzystać ze skrótu klawiszowego  + P i wybrać opcję duplikuj

Audio

Głośność regulować tylko przy pomocy komputera.


Internet

Komputer jest połączony z internetem na stałe.

Zakończenie zajęć

Wyłączyć projektor naciskając przycisk  , wyłączyć komputer

Notebook


Włączyć projektor przyciskiem 

Podłączyć laptopa do źródła zasilania.

Podłączyć laptopa do gniazda HDMI zlokalizowanego na ścianie pod tablicą

Włączyć laptop i poczekać na załadowanie się systemu.

W przypadku braku wyświetlonego obrazu na ścianie (niebieskie tło):

Na pilocie nacisnąć przycisk „Source Search”  projektor automatycznie znajdzie podłączone urządzenie

lub

na pilocie wybieramy przycisk **HDMI 2**

W przypadku braku łączności w laptopach z systemem Windows skorzystać ze skrótu klawiszowego  + P i wybrać opcję duplikuj

Audio

Głośność regulować tylko przy pomocy laptopa.

Internet

Internet Wi-Fi proszę połączyć się z KA_Hot_Spot i zalogować się na swoje dane dostępowe.

Zakończenie zajęć

Wyłączyć projektor naciskając przycisk 