

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

C338

Notebook

Włączyć projektor przyciskiem 

Podłączyć laptopa do źródła zasilania.

Włączyć laptop i poczekać na załadowanie się systemu.

Na pilocie nacisnąć przycisk 

VGA (WEJŚCIE A)
Podpiąć laptopa do gniazdka 
przy pomocy kabla VGA.

HDMI (WEJŚCIE C)
Podpiąć laptopa do gniazdka 
w katedrze przy pomocy kabla HDMI.

Audio

Dźwięk z projektora przez połączenie notebooka przy pomocy kabla HDMI

Dźwięk z projektora przez połączenie notebooka przy pomocy kabla VGA należy użyć dodatkowo kabla jack/jack (dostępny na portierniach)

Głośność regulować tylko przy pomocy laptopa.

Internet

Internet Wi-Fi proszę połączyć się z KA_Hot_Spot i zalogować się na swoje dane dostępowe.

Zakończenie zajęć

Wyłączyć projektor naciskając przycisk 