

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

B008

Komputer stacjonarny

Uruchomić panel dotykowy klawiszem

W celu rozpoczęcia naciśnij klawisz

Włączyć projektor przyciskiem 

Włączyć komputer stacjonarny

W przypadku braku wyświetlonego obrazu na ścianie (niebieskie tło):

Na pilocie nacisnąć przycisk **HDMI 1** projektor automatycznie znajdzie podłączone urządzenie

Audio

Głośność regulować tylko przy pomocy komputera.

Internet

Komputer jest połączony z internetem na stałe.

Zakończenie zajęć

Wyłączyć projektor naciskając 2 x przycisk  , wyłączyć komputer

Notebook

Uruchomić panel dotykowy klawiszem

W celu rozpoczęcia naciśnij klawisz

Włączyć projektor przyciskiem 

Podłączyć laptopa do źródła zasilania.

Włączyć laptop i poczekać na załadowanie się systemu.

Podłączyć laptopa do gniazda  zlokalizowanego obok panelu dotykowego

Na pilocie nacisnąć przycisk **HDMI 2** projektor automatycznie znajdzie podłączone urządzenie

W przypadku braku łączności w laptopach z systemem Windows skorzystać ze skrótu klawiszowego  + P i wybrać opcję duplikuj

Audio

Połączenie notebooka z katedrą przy pomocy kabla VGA należy użyć dodatkowo kabla jack/jack

Głośność regulować tylko przy pomocy laptopa.

Internet

Internet Wi-Fi proszę połączyć się z KA_Hot_Spot i zalogować się na swoje dane dostępowe.

Zakończenie zajęć

Wyłączyć projektor naciskając 2 x przycisk 

PANEL DOTYKOWY
SŁUŻY TYLKO DO REGULACJI GŁOŚNOŚCI, OŚWIETLENIA SCENICZNEGO
ORAZ
OPUSZCZANIA LUB PODNOSZENIA EKRANÓW