

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

B015

Komputer stacjonarny

Włączyć projektor przyciskiem 

Włączyć komputer stacjonarny

W przypadku braku wyświetlonego obrazu na ścianie (niebieskie tło):

- na pilocie wybieramy przycisk  następnie przyciskami   zaznaczamy **WEJŚCIE A**  i akceptujemy 

Audio

Głośność regulować tylko przy pomocy komputera.

Internet

Komputer jest połączony z internetem na stałe.

Zakończenie zajęć

Wyłączyć projektor naciskając przycisk  , wyłączyć komputer

Notebook

Włączyć projektor przyciskiem 

Podłączyć laptopa do źródła zasilania.

Podłączyć laptopa do gniazda HDMI zlokalizowanego na blacie biurka

Włączyć laptop i poczekać na załadowanie się systemu.

- na pilocie wybieramy przycisk  następnie przyciskami   zaznaczamy **WEJŚCIE C**  i akceptujemy 

Audio

Połączenie notebooka z katedrą przy pomocy kabla HDMI należy użyć dodatkowo kabla jack/jack

Głośność regulować tylko przy pomocy laptopa.

Internet

Internet Wi-Fi proszę połączyć się z KA_Hot_Spot i zalogować się na swoje dane dostępowe.

Zakończenie zajęć

Wyłączyć projektor naciskając przycisk 