

INSTRUKCJA OBSŁUGI SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

B115

Komputer stacjonarny

Uruchomić panel dotykowy klawiszem

W celu rozpoczęcia naciśnij klawisz

Włączyć projektor przyciskiem 

Włączyć komputer stacjonarny

W przypadku braku wyświetlonego obrazu na ścianie (niebieskie tło):

Na pilocie nacisnąć przycisk „Source Search”  projektor automatycznie znajdzie podłączone urządzenie

Audio

Głośność regulować tylko przy pomocy komputera.

Internet

Komputer jest połączony z internetem na stałe.

Zakończenie zajęć

Wyłączyć projektor naciskając 2 x przycisk , wyłączyć komputer

Notebook

Uruchomić panel dotykowy klawiszem

W celu rozpoczęcia naciśnij klawisz

Włączyć projektor przyciskiem 

Podłączyć laptopa do źródła zasilania.

Włączyć laptop i poczekać na załadowanie się systemu.

Podłączyć laptopa do gniazda  zlokalizowanego obok panelu dotykowego

Na pilocie nacisnąć przycisk „Source Search”  projektor automatycznie znajdzie podłączone urządzenie

Audio

Połączenie notebooka z katedrą przy pomocy kabla VGA należy użyć dodatkowo kabla jack/jack

Głośność regulować tylko przy pomocy laptopa.

Internet

Internet Wi-Fi proszę połączyć się z KA_Hot_Spot i zalogować się na swoje dane dostępne.

Zakończenie zajęć

Wyłączyć projektor naciskając 2 x przycisk 

W SALI BRAK GNIAZDA HDMI