


INSTRUKCJA OBSŁUGI SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

B116

Notebook

Włączyć projektor przyciskiem



Podłączyć laptopa do źródła zasilania.

Podłączyć laptopa do gniazda HDMI na ścianie.

Włączyć laptop i poczekać na załadowanie się systemu.

Na pilocie nacisnąć przycisk „Source Search”



projektor automatycznie znajdzie podłączone urządzenie

W przypadku braku łączności w laptopach z systemem Windows skorzystać ze skrótu klawiszowego  + P i wybrać opcję duplikuj

Audio

Dźwięk realizowany jest z projektora

Głośność regulować tylko przy pomocy laptopa.

Internet

Internet Wi-Fi proszę połączyć się z KA_Hot_Spot i zalogować się na swoje dane dostępowe.

Zakończenie zajęć

Wyłączyć projektor naciskając 2x przycisk

